FI

Hyvä loppukäyttäjä tai asentaja,

Kiitämme tämän tuotteen valinnasta. Pyydämme teitä lukemaan seuraavat ohjeet huolellisesti. Asentajan tulee jättää vähintään yksi (1) kopio näistä ohjeista loppukäyttäjälle.

Takuu

Painevaletuille alumiiniradiaattoreille myönnetään 10 vuoden takuu ja Aleternum-mallistolle 20 vuoden takuu. Takuu kattaa materiaali- ja valmistusviat. Takuuaika alkaa osto- tai toimituspäivästä.

Takuuaikana radiaattorit, joissa todetaan valmistusvirhe, korvataan uusilla. Korvattavan tuotteen tilalle toimitetaan veloituksetta samanlainen tai teknisiltä ominaisuuksiltaan vastaava tuote. Takuu ei kata viallisen laitteen aiheuttamia vahinkoja, laitteen vaihtamisesta aiheutuvia kustannuksia, asiakkaan tuotantotappioita, saamatta jääneitä voittoja tai muita välillisiä kuluja.

Takuutapauksissa tulee ottaa yhteys myyjään ja esittää ostokuitti, tilausvahvistus, kuormakirja, radiaattorin tunnistenumero tai muu luotettava selvitys tuotteesta ja sen toimitusajankohdasta. Takuun ehtona on myös, että tavara toimitetaan maahantuojalle, Asensi Oy:lle, tarkastettavaksi kuukauden kuluessa reklamaatiopäivästä, ellei muuta ole sovittu.

Takuu edellyttää, että asennuksen on suorittanut pätevä asentaja voimassa olevien lakien ja rakennusmääräysten mukaisesti sekä noudattaen kirjallisia asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeitamme reklamaatiopäivästä alkaen. Radiaattoreita, joissa on näkyviä vikoja, ei saa asentaa.

ASENNUSOHJEET

Asennuksessa on huomioitava seuraavat seikat:

1. Järjestelmävaatimukset

Radiaattoreita voidaan käyttää suljetuissa lämminvesi- ja jäähdytysjärjestelmissä (maksimilämpötila 120C). Kaikkien mallien suurin sallittu käyttöpaine on 16 bar (1600 kPa).

2. Asennus

- Nippojen kiristämiseen käytetään 50–80 Nm:n kiristysmomenttia, ei yli 80 Nm.
- Radiaattorit tulee asentaa siten, että vähimmäisetäisyydet täyttyvät: 12 cm lattiasta, 2÷
- 5 cm takaseinästä ja yläpuolella 10 cm ikkunalaudoista tai muista ulokkeista.
- Tarvittaessa takaseinä tulee eristää lämpöhäviöiden estämiseksi.
- Jokaisessa radiaattorissa tulee olla ilmausventtiili, tarvittaessa automaattinen.

3. Kiertoveden laatu

Järjestelmäveden on oltava VDI2035 mukainen, Aleternum-malleilla 25 °C lämpötilassa: pH 5–10 ja Muilla painevaletuilla alumiinituotteilla: pH 7–8. Takuu ei kata vaurioita, jotka aiheutuvat virheellisestä käytöstä, kuten syövyttävien aineiden käytöstä, hankausvaurioista, liian suuresta virtausnopeudesta putkistossa, liian korkeasta paineesta tai jäätymisestä. Mikäli kiertovettä käsitellään kemiallisesti, se voidaan käsitellä vain monimetallijärjestelmiin soveltuvilla, valmistajan hyväksymillä tuotteilla, kuten CILLIT HS 23 Combi, Fernox Protector F1 tai Sentinel X100. Rakennusmääräysten ja standardien, esimerkiksi VDI 2035, vaatimukset on aina otettava huomioon.

4. Takuun rajoitukset

Sivuelementtien tiivisteiden tukipinnat on aina maalattu. Älä käsittele tai hio tiivisteiden tukipintoja osia asentaessasi. Älä asenna yksikerroksisesti maalattuja radiaattoreita erittäin kosteisiin ympäristöihin, kuten uima-altaisiin tai saunoihin. Radiaattori, joka on käsitelty sekä Anaphoreesi- että Aleternum-menetelmällä, on sen sijaan sertifioitu kosteisiin tiloihin.

Tuotetakuu ei kata vaurioita, jotka johtuvat virheellisestä varastoinnista tai käsittelystä kuljetuksen, työmaan tai asennuspaikan aikana. Takuu ei myöskään korvaa virheellisestä käytöstä aiheutuneita vaurioita, kuten syövyttävien aineiden käyttöä, hankausvaurioita, liian suurta virtausnopeutta putkistossa, liian korkeaa painetta, jäätymistä tai tiivisteiden tukipintoja on käsitelty.

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET

- Radiaattorin pintojen puhdistamiseen ei saa käyttää hankaavia aineita.
- Huokoisesta materiaalista, kuten terrakotasta, valmistettuja ilmankostuttimia ei saa käyttää yhden kerran maalattujen tuotteiden yhteydessä.
- Radiaattorissa tulisi varmistaa nesteen minimi kierto, ja säätöventtiilien sulkemista kokonaan ei suositella.
- Mikäli radiaattoria joudutaan ilmaamaan poikkeuksellisen usein, tämä voi indikoida järjestelmähäiriötä tai että se ei toimi suunnitellusti. Ota vikatilanteissa yhteys myyjään, asentajaan tai talosi huoltoon vahinkojen välttämiseksi.